

设置 FortiGate 二级地址

说明：

本文档针对所有 FortiGate 设备的二级地址配置进行说明。设置二级地址是划分网段的一种方法，不同于 vlan 子接口，设置二级地址不需要在交换机上划分 vlan。FortiGate 接口最多支持 32 个地址（含主地址）。

步骤一：条件

接口主地址必须首先定义

接口地址模式必须为自定义

步骤二：设置二级地址

在系统管理----网络中编辑接口



在 IP 地址/掩码中填写二级地址；在管理访问中选择访问方式；点击 OK 创建一个二级 IP，重复上述方法创建多个 IP。

说明：默认情况下，同一子网只能配一个 IP，使用 CLI 命令可以允许接口子网重叠。

config system settings

set allow-subnet-overlap enable

end

步骤三：路由表

在路由-----当前路由中可以看到创建好的网段

直连	192.168.11.0/24	0	0	0.0.0.0	port5
直连	192.168.20.0/24	0	0	0.0.0.0	port2
直连	192.168.21.0/24	0	0	0.0.0.0	port2
直连	192.168.100.0/24	0	0	0.0.0.0	port2